

Prenosivi eksterni hard/tvrđi disk (Hard Disk Drive - HDD)

Korisničko uputstvo



Zadržavamo pravo izmjena korisničkog uputstva.
Za sve eventualne greške nastale prilikom štampe, ne odgovaramo.

Sadržaj

1. Sigurnosne napomene	4
2. Uvod	6
2.1 Obim	6
2.2 Funkcije	6
3. Sadržaj paketa	7
4. Priključci i indikatori	8
5. Instalacija	9
6. Tehnički podaci	10
7. Zbrinjavanje opreme	11

1. Sigurnosne napomene

Instalacijske upute:

- ne stavljajte hard disk na nestabilne površine
- provjerite da li su svi priključci pravilno spojeni
- ne izlažite hard disk vlazi
- ne stavljajte teške predmete na hard disk
- ne koristite niti ostavljajte hard disk na prevrućim, prehladnim, vlažnim i prašnjavim mjestima
- ne tresite eksterni hard disk

Upute za korištenje:

- ne gasite digitalni prijemnik tokom snimanja
- ne spajajte hard disk na računar kako biste izbjegli gubitak podataka
- ne spajajte hard disk računara na digitalni prijemnik
- ne proljevajte tekućinu po hard disku
- hard disk se može čistiti samo suhom ili vlažnom krpom. Izbjegavajte kontakt uređaja s vodom ili drugim tekućinama i ne stavljajte ga pokraj ostalih izvora toplote
- ne otvarajte hard disk
- ne stavljajte izvore plamena, poput svijeća, na vrh uređaja

2. Uvod

2.1 Obim

Ovo korisničko uputstvo sadrži upute za instalaciju i rad sa hard diskom (Hard Disc Drive - HDD) te dodatne tehničke informacije.

Napomena:

Prije priključivanja hard diska (HDD) na digitalni prijemnik (STB), isključite digitalni prijemnik pritiskom na strujni prekidač na zadnjoj strani.

Pažljivo slijedite upute iz ovog korisničkog uputstva.

Ne bacajte korisničko uputstvo i poslužite se njim kada god nešto ne funkcionira kako treba.

2.2 Funkcije

Hard disk podržava:

- Personal Video Recording (PVR)
- Uslugu snimanja TV programa

3. Sadržaj paketa

Paket sadrži:

- hard disk (HDD)
- mini USB 2.0 kabal
- korisničko uputstvo

Sačuvajte kutiju i ostale dijelove za buduće korištenje.

4. Priklučci i indikatori



Indikator stanja pripravnosti uređaja	
Uređaj isključen	isključeno
Uređaj uključen nema aktivnosti tvrdog diska	uključeno
Uređaj uključen tvrđi disk snima/reproducira	treperi

Na zadnjoj strani hard diska nalaze se dva priključka i jedan indikator.

5. Instalacija

Napomena:

Prije priključivanja hard diska na digitalni prijemnik, isključite digitalni prijemnik pritiskom na prekidač na zadnjoj strani.

1. Priključite USB 2.0 kabal na USB 2.0 priključak na digitalnom prijemniku i hard disku.



Nakon ovog koraka ponovo uključite digitalni prijemnik pritiskom na strujni prekidač na zadnjoj strani uređaja.

6. Tehnički podaci

Ulazne električne karakteristike	5V/0.5A (putem USB na digitalnom prijemniku)
Potrošnja	do 5W
Kapacitet	340 GB
Radna	5 - 45 °C
Dimenzije	129mm x 74mm x 13mm
Masa	175g

7. Zbrinjavanje opreme



Ukoliko je moguće, spremite originalnu ambalažu u kojem je uređaj isporučen. Tako će u slučaju kasnijeg transporta uređaj biti najbolje zaštićen.

Ukoliko odlučite baciti ambalažu, pazite da to učinite u skladu s ekološkim propisima. Svaki korisnik je zakonski obavezan odložiti sve baterije na prikladnom mjestu, u reciklažom centru ili u

prodavnicama koje imaju mjesta za odlaganje baterija, kako bi se osiguralo odlaganje koje neće štetno utjecati na okoliš.

Ukoliko više ne možete koristiti prijemnik, informišite se o potrebnim mjerama za odlaganje kod nadležne službe za odlaganje otpada. Uređaj se ne smije baciti u kućno smeće.

telemach

www.telemach.ba Kontakt centar: 1430