

telemach

tv.

KAKO DA POVEŽEM DIGITALNI PRIJEMNIK?

PDS3121

Prilikom priključenja D3 usluge digitalne televizije, povezivanje digitalnog prijemnika vrši naša tehnička služba. Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sljedeći način:

1. Poveži bijeli antenski kabl na **Cable In** ulaz.
2. TV aparat i digitalni prijemnik možeš povezati na dva načina:
 - preko **HDMI** kabla
 - preko **kompozitnog video** izlaza + **stereo audio** par
3. **Surround system** možeš povezati preko **S/PDIF** izlaza.
4. Napojni kabl poveži sa izvorom napajanja



Lampice na digitalnom prijemniku

1. **LINK** - uređaj dobija signal
2. **STANDBY** - svijetli narandžasto ako je uređaj isključen preko daljinskog upravljača
3. **RECORD** - pokrenuta je opcija snimanja

