

PROMJENI IME I LOZINKU SVOJE WIFI MREŽE?

Ubee Premium Gateway




Svi Ubee modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste posljednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na naljepnici na poleđini uređaja).

Ovaj modem ima dva WiFi signala (mreže) a to su 2.4Ghz i 5Ghz, na modemu označeno kao 2G i 5G. Ove dvije mreže rade zasebno, mogu se nazvati drugačijim imenima i mogu im se dodijeliti različite šifre (preporučeno je da obje mreže imaju isto ime i lozinku). Mreža 5G je novije generacije i ne mogu je vidjeti svi uređaji. Uređaji koji mogu koristiti 5G mrežu su oni na kojima je označeno da podržavaju **dual band** ili **802.11ac standard**.


Za promjenu naziva i lozinke WiFi mreže potrebno je pristupiti podešavanjima modema. Poželjno je da se svaka promjena vezano za WiFi podešavanja radi preko računara koji je povezan LAN kablom kako ne bi dolazilo do prekida konekcije tokom podešavanja.

1. U internet pretraživač (Edge nije podržan) unesi adresu **192.168.0.1**. Potvrdom na taster **ENTER** otvoriće se prva stranica za pristup podešavanjima na modemu.


2. Polja **Username** i **Password** ostavi prazna i klikni na **Log in**




3. Na stranici za podešavanje modema klikni na **GATEWAY>WLAN>BASIC**



4. U polje **Network name (SSID)** upiši ime mreže. Isti je postupak i za **Wireless 2.4G Basic** i **Wireless 5G Basic**. Klikni na **Apply** kako bi promjena bila sačuvana



5. Za promjenu lozinke klikni na opciju **Wlan>Security**, u polje **Pre-Shared Key** unesi novu lozinku za tvoju WiFi mrežu. Na ovoj stranici mijenjaš lozinku i za 2.4G i za 5G. Klikni na **Apply** kako bi promjena bila sačuvana



Napomena: Preporuka je da za lozinku koristiš kombinaciju slova i brojeva kako ne bi bila jednostavna. Mogu se koristiti i specijalni karakteri kao što su “-”....