

EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK



telemach

VODIČ KROZ EON SVIJET UZ EON SMART BOX

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE OPCIJE GLEDAJ PROPUŠTENOM

Dobrodošli u EON svijet!

SADRŽAJ:

1. Kanali	3
1.1 Upravo na TV-u	3
1.2 TV kanali	3
2. Gledaj propušteno/7 dana unazad/Premotavanje	4
3. Informacije o emisijama	8
4. Savjeti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu	9

1. KANALI

1.1 Upravo na TV-u

Na ovom ekranu se nalazi lista kanala sa trenutnim emisijama. Odabirom emisije i potvrdom na OK pušta se željeni sadržaj.



1.2 TV kanali


Na ovom ekranu se nalazi TV vodič koji nudi uvid u programski raspored 3 dana unazad, danas i 7 dana unapred. Do ovog ekrana moguće je doći kroz EON Home meni ili pritiskom na taster OK ili pritiskom na taster Ulazak u listu TV kanala ili taster Nazad u toku gledanja programa. Moguće je izabrati i listu kanala po žanrovima, kanal za koji želimo da vidimo EPG, datum i vrijeme prikazivanja emisija. Odabirom kanala ili željene emisije i pritiskom na OK može se pustiti sadržaj. Ukoliko emisija nije počela na isti način će se podesiti podsjetnik za emisiju.

Channel	Channel Number	Date	Time	Program
FOX HD	332	31.03.	08:00	MaxBet NEWS
FOX MOVIES HD	333	01.04.	08:30	Odbojka - CEV Liga šampiona: Belcha...
SHORTS HD	334	02.04.	10:10	Tenis - WTA Premijer turniri: WTA Cha...
SPORTS HD	335	03.04.	12:00	ATP Uncovered
SK1 HD	350	DANAS 04.04.	12:25	Fudbal - KONKAKAF Liga šampic
SK2 HD	351	05.04.	14:10	Premier League Netbusters
SK3 HD	352	06.04.	14:35	Košarka - NBA liga: NBA Live
SK HD	353	07.04.	14:45	Nogomet - Španjolska liga: La liga ma...
SK GOLF HD	354		15:15	Fudbal - Premijer liga: Chelsea - Brigh...
arena sport HD	355		17:00	Moto GP: Argentina: Moto GP - TRKA
arena sport HD	356		18:00	Nogomet - Španjolska liga: Valencia - ...


2. POGLEDAJ PROPUŠTENOM/ 7 DANA UNAZAD/PREMOTAVANJE

Sedam dana unazad na svim kanalima.


Pusti/Pauziraj - pritiskom na taster navigacioni taster gore na ekranu se pojavljuje baner sa informacijama na kome je automatski odabrano dugme za pauziranje emisije.



Gledaj ispočetka - trenutnu emisiju možete pustiti ispočetka odabirom strelice unazad na baneru sa informacijama ili selektovanjem Gledaj ispočetka na ekranu sa detaljnim informacijama o emisiji.




7 DANA UNAZAD - sve emisije emitovane u proteklih 7 dana imaju opciju vraćanja unazad. Propuštena emisija se može pustiti selektovanjem iste na baneru sa informacijama ili u meniju Kanali/TV kanali/Svi...




Channel	Time	Program
332 FOX HD	31.03.	08:00 MaxBet NEWS
333 FOX MOVIES HD	01.04.	08:30 Odbojka - CEV Liga šampiona: Belcha...
334 SHORTS HD	02.04.	10:10 Tenis - WTA Premijer turniri: WTA Cha...
335	03.04.	12:00 ATP Uncovered
350 SK1 HD	DANAS • 04.04.	• 12:25 Fudbal - KONKAKAF Liga šampic
351 SK2 HD	05.04.	14:10 Premier League Netbusters
352 SK3 HD	06.04.	14:35 Košarka - NBA liga: NBA Live
353 SK HD	07.04.	14:45 Nogomet - Španjolska liga: La liga ma...
354 SK GOLF HD		15:15 Fudbal - Premijer liga: Chelsea - Brigh...
355 arena sport 1		17:00 Moto GP: Argentina: Moto GP - TRKA
356 arena sport 2		18:00 Nogomet - Španjolska liga: Valencia - ...

Povratak na Program uživo - Vraćanje na program uživo moguće je odabirom strelice na desno na baneru sa informacijama.



Premotavanje - Premotavanje emisije se vrši selektivno plave linije na baneru sa informacijama i pomjeranjem Lijevo/Desno po istoj uz pomoć navigacionih tastera ili pritiskom na tastere Premotavanje unaprijed/Premotavanje unazad.





Lista kanala - Lista kanala se otvara pritiskom na navigacioni taster lijevo na daljinskom upravljaču. Kroz listu se prolazi navigacionim tasterima Gore/Dolje, a izabrani kanal može se pustiti potvrdom na taster OK.



3. INFORMACIJE O EMISIJAMA

Detaljne informacije o emisiji se mogu otvoriti pritiskom na desni taster ako se nalazite na Live TV ekranu. Za sve emisije Detaljne informacije se mogu otvoriti odabirom opcije i na baneru sa informacijama na odabranoj emisiji ili odabirom emisije na EPG ekranu i pritiskom na desni taster. Na ovom ekranu postoje opcije Gledaj koja vraća na Program uživo, Gledaj ispočetka i Omiljeni koja će odabranu emisiju ubaciti u listu omiljenih sadržaja. Detaljne informacije o emisijama koje su završene na ovom ekranu imaju opciju Gledaj ispočetka i Omiljeni. Emisije koje su na programu kasnije imaju opcije Podsjetnik i Omiljeni.



4. SAVJETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Također Vam dajemo još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

RESTART PRIJEMNIKA

Uređaj se može restartovati na dva načina:

- Pritiskom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM


- Provjerite da li je daljinski upravljač u TV ili STB modu
- Provjerite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Provjerite nivo baterije

POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Provjerite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Provjerite da li su oba uređaja uključena
- Provjerite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Također se može restartovati i iz menija Podešavanja - Sistem - Restart.



EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

eon.tv

The Telemach logo, consisting of the word 'telemach' in a bold, black, sans-serif font, centered within a white rectangular box. A horizontal line with a rainbow gradient and a bright blue light flare is positioned above the box.

telemach