


# KAKO DA POVEŽEM CISCO EPC 3925 MODEM I TELEFON?




EPC3925 Home Gateway je uređaj koji korisniku pruža brz kablovski internet, WiFi konekciju, UniFi AP, rutovanje internet saobraćaja i dvije telefonske linije.



### Lampice na Cisco EPC3925

1. **POWER:** napajanje modema, svijetli konstantno
2. **DS (downstream):** modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. **US (upstream):** modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. **ONLINE:** modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. **ETHERNET:** portovi numerisani 1, 2, 3, 4 svijetle kada su priključeni UTP kablovi koji sprovode internet signal do računara ili druge mrežne opreme
6. **USB:** ne svijetli
7. i 8. **WIRELESS LINK i SETUP:** Wireless Link (standardna WiFi konekcija) lampica predstavlja aktivnost WiFi, dok Setup lampica predstavlja povezanost preko WPS (WiFi Protected Setup) sistema. Wireless Link svijetli kada je neki od uređaja povezan na WiFi, a treperi kada je uređaj u procesu konektovanja na WiFi modema
9. **TEL1:** svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
10. **TEL2:** svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi



### Zadnja strana Cisco EPC3925

1. **POWER:** priključak za strujni adapter
2. **ON/OFF (0/I):** modem ima/nema napajanje
3. **MAC:** jedinstvena MAC adresa modema
4. **TEL1 i TEL2:** telefonski portovi (TEL 1 za prvu telefonsku liniju, TEL 2 za drugu telefonsku liniju)
5. **USB:** port je softverski onemogućen
6. **UTP portovi 1 do 4:** portovi 1 i 2, 3 se koriste za povezivanje računara i druge mrežne opreme. Port 4 služi za povezivanje D3 digitalnog prijemnika na modem (PDS2100)
7. **CABLE:** priključak za koaksijalni kabl
8. **WIRELESS SETUP:** aktivacija/deaktivacija WiFi mreže (pritiskom dužim od 10 sekundi)
9. **RESET:** restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja

\*Početna podešavanja resetuju tvoju WiFi mrežu na fabrički naziv i lozinku. Svi Cisco 3925 Home Gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste posljednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na naljepnici, na poleđini modema).